



MONTERINGSANVISNING

Vieser Line med SikaCeram[®] folie W
Enkelt och SikaCeram[®] folie 2K Snabbt

Version: April 2024

MONTERINGSANVISNING

Vieser Line med SikaCeram® folie W Enkelt och SikaCeram® folie 2K Snabbt

Utförande

Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.

Förarbete

Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.

Arbetsgång



1. Limma mot absorberande underlag (golv/vägg/betong) – **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** med roller och pensel.



2. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



3. Limma mellan täta material som duk och manschetter – **SikaCeram® Sealing Fix** roller och pensel alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** med limspidare.



4. Limma mot absorberande underlag (golv/vägg/betong) – **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** med roller och pensel.



5. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50 mm överlapp.



6. Applicera medföljande tätskiktetsmanschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!



7. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



8. Limma mellan täta material som duk och manschetter - **SikaCeram® Sealing Fix** roller och pensel alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** med limspridare.



9. Limma mot absorberande underlag (golv/vägg/betong) - **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** med roller och pensel.



10. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** och överlappa manschetten med 50 mm. försegla skarv med **SikaCeram® Sealing Fix**, **Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** (2 strykningar).

Övrig vägg- och golvyta skall monteras enligt anvisning för **SikaCeram® folie W Enkelt** och **SikaCeram® folie 2K Snabbt**.
För mer info besök: www.sika.se

